

Kurzwegtasten

Architektursystem

[a] oder Wenn Architekturmodus aktiv
[Alt]+[1] Menü Architektur

[F1] Explorer ein/aus
[F2] Folien/Ebenen ein/aus
[F3] 3D-Generator
[F4] Wand
[F5] Tür
[F6] Fenster
[F7] Stütze
[F8] Decke
[F9] Raum
[F10] Aussparung

[Shift]+[F1] Nische
[Shift]+[F2] Treppe
[Shift]+[F3] Teilflächenberechnung
[Shift]+[F4] Dachkonstruktion
[Shift]+[F5] Sparren erzeugen
[Shift]+[F6] Schnitt/Ansicht
[Shift]+[F7] 2D generieren
[Shift]+[F8] 3D generieren
[Shift]+[F9] Bemaßung
[Shift]+[F10] Wände bearbeiten

[Alt]+[k] Wände bearbeiten
[Alt]+[x] Wand L-Anschluss
[Alt]+[v] Wand Y-Anschluss
[j] Wände verbinden ein/aus
[Alt]+[c] Schnitt/Ansicht
[i] Pipette

2D Zeichenmodus

[Alt]+[4] Menü 2D Zeichnen/Layout
[L] Linie zeichnen
[Alt]+[k] Menü Linien bearbeiten
[Alt]+[y] Vieleck zeichnen
[Alt]+[x] 2 Linien trimmen
[Alt]+[v] Linien verbinden
[Alt]+[o] Offset/ parallele Linien
[Alt]+[g] Menü Geometrie

[X] Hilfslinie
[*] Bezugspunkt
[Alt]+[y] Menü Vieleck
[h] Menü Schraffur
[H] Menü Füllung
[Alt]+[t] Text
[U] Bemaßung

[#] Linie Abstand
[c] nächste Farbe
[C] vorherige Farbe
[n] nächste Linienart
[N] vorherige Linienart
[ü] Überstand anzeigen ein/aus

2D-Architektur Menü

[a] Wenn 2D-Architekturmodus aktiv
Menü 2D-Architektur
[w]/[W] Wände ein/aus (Wanddicke eingeben)
Im Menü 2D-Architektur
[F5] Wanddicke
[F6] Wandeditor (Schichtwände)
[Shift]+[F7] Türen
[Shift]+[F7] Fenster
[Shift]+[F7] Auftrennen

[A] Auswahlmodus/Auswahlcursor
[a] Architektursystem/2D-Architektur
[Alt]+[5] Menü 2D bearbeiten
[b],[B] Bewegen
[k],[K] Kopieren
[d],[D] Drehen
[l] Löschen
[Alt]+[s] Strecken
[Alt]+[d] Dehnen
[Alt]+[l] Radiergummi

Cursor

[o]/[O] Otho-Modus ein/aus
[+] Fadenkreuz groß/klein
[x] Menü Elementfang
[y] Fang nächster Punkt
[m] Magnetcursor ein/aus
[M] Magnetcursor Hilfslinien ein/aus
[ESC] Auswahl aufheben
[Einfg] Koordinatensystem
[r]/[R] Menü Raster

Pläne/Layout

[p] Pläne
[Alt]+[p] Menü Drucken/Plotten

Undo/Redo

[Strg]+[z]/[.] Rückgängig
[Strg]+[y]/[:] Wiederherstellen

Folien

[f] Foliensuche
[f] Menü Folien
[F] Folien/Ebenen-Dialog ein/aus
[Tab] Folien wechseln

Zeichenfläche

[-] Zoomoperationen

[Alt] + 0130 Durchmesser
[Alt] + 0241 +-